





Korea distributor



Tel: 02-6299-7588 Fax: 02-6299-7581 <u>www.testlink.co.kr</u> 기술지원 : 유태종 과장 010-8718-0292

경기도 광명시 새빛공원로 67, 자이타워 B-708,709

01 <u>IDRC 문자와 숫자</u> 1 02 <u>Menu 설정</u> 2 03 DSP-HD/HR 설정 MENU 3 04 I.O 설정(RS-485 Interface) 8 05 I.O 설정(LAN Interface) 9 06 **DSP-HDHR V2.3.0.0 Software** 12 **Quick Guide 16**







7-segment LED 표시로 나타낸 문자





3. DSP-HD/HR 설정 MENU



















3. DSP-HD/HR 설정 MENU







3. DSP-HD/HR 설정 MENU









5. I.O 설정(LAN Interface)









기본 DHCP 는 ON 으로 설정되어 있다, IP 는 DHCP 서버에 의하여 할당된다.

DHCP 를 OFF 설정시(o8-7-12) DHCP 서버는 비활성화 되며, IP 는 수동 설정해야 한다.

현재의 IP 주소는 전면 패널에서 확인 가능하며 Reset 설정시 기본은 192.168.0.100 으로 설정된다.

DC 전원공급기를 PC 에 직접 연결시 이 기능을 OFF 로 설정

이때 LAN 케이블은 Cross cable로 연결하면 된다.





올바른 주소 (IP, net mask, gateway, DNS 주소) 설정을 확인하기 위하여, 설정화면에서 빠져 나가기 이전에 전체 주소를 완전히 입력하여야 한다. (S.IP1~S.IP4). DHCP ON 시 서버에 의하여 **할당된 첫번째 IP 주소가 표시**된다.

예를 들어, IP 주소 : 192.168.0.100



예를 들어, Subnet MASK 주소 : 255.255.255.0





[주]테스트링크 Tel: 02-6299-7588





- DSP-HDHR 통신 설정값과 동일하게 설정
- 5. 연결되면 IDN에 모델명, Serial No 표시





설정된 전압/전류 출력

List mode를 통한 반복 시험

[주]테스트링크 Tel: 02-6299-7588

www.testlink.co.kr

6. List mode

[주]테스트링크 Tel: 026299-7588







List Mode Edit Program Sequence Informations SEQ 1,Loop 5	Step No. : 6 OUTPUT Voltage(V) Current(A) ON 0 15 OVP(V) 1000 UVL(V) 0	Add Modify Test Time(Sec) 1 OCP(A) 5000	Delete Start Step Stop Step 1 6	Record Time(sec)	► OUTPUT : On(1) / Off(0) Voltage(V) : 출력 전압 Current(A) : 출력 전류 Test Time(sec) : 출력 시간 (최소 100ms)
Step No. OL 1 2 3 4 5 6	JTPUT Voltage(V) 1 5 1 5 1 0 1 5 1 0 1 5 1 0	Current(A)	Test Time(sec) ^ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	Program File Save Load	사용자가 직접 입력 입력 후 "+ Add" 클릭 변경 사항이 있으면 Step No. 클릭 후 전압/전류/시간 변경 후 "Modify" 클릭 Record Time(sec) : 레코딩 간격 시간 Save : *.list 파일로 설정된 list mode 저장 Load : 저장된 list mode 불러오기
				SETTING PASS	

7. Quick guide



DSP-HD/HR DC Power Supply

1. DSP-HDHR Power supply 전원 on 2. Shift + Enter 버튼 선택 3. Menu 화면에서 encoder 우측으로 회전 4. i.o(통신) 선택(RS-485, LAN) 5. RS-485 선택시 통신속도, 주소 선택 6. LAN 선택시 6-1. DSP-HDHR 직접 연결 (Cross cable 사용) dHCP "OFF" 선택 => IP, subnet mask 직접입력 6-2. DSP-HDHR 서버 연결 (Direct cable 사용) dHCP "ON" 선택 => IP 자동 설정 7. 설정 완료 후 Shift + Enter 버튼 선택 (설정 값 저장 => 초기 메뉴로 돌아감)

DSP-HD/HR Software

1. Software 시작

2. Control Panel 에서 Connect 선택

3. Power 에서 설정된 통신 방법 선택

4. **RS-485 선택시** Power 와 동일하게 선택

5. IDN 창에 모델명 및 시리얼 번호 표시(정상 연결)

6. LAN 선택 : DSP-HDHR 직접 연결 (IP 주소 끝자리만 변경)

ex) DSP-HDHR IP: 192.168,0,100 / PC: 192,168,0,101

7. 연결 완료 후 Control Panel 에서 전압/전류 직접 입력 => 출력

8. Sequence => List mode

9. Edit program 선택 => Seq No. / Loop No. 설정

10. Sequence Informations 에 선택된 설정 표시

11. **output/voltage/current/test time** 부분에 **설정값 입력** => **+ Add** 클릭 12. 설정된 입력값 리스트에 표시

13. 출력값 변경시 원하는 step no 선택 후 값 변경 => Modify 클릭

14. Record time 설정 => 데이터 저장 속도 결정(PC 저장)

15. SAVE / LOAD 버튼으로 List 파일 저장 및 불러오기